

Typeaanduiding

Enexis Training Meter

Honeywell

BK G6 ETeB



Barcode

Q_{max} 10m³/h
Q_{min} 0,08m³/h
V 2,0dm³/s
P_{max} 0,2bar


2017

t₀ 0°C | t_{sp} 20°C

t₁ 10°C | t₂ 10°C

class1,5

Display



Druknop



Elster GmbH, Strothweg 1
49544 Lotte, GERMANY

themis[®]
ESMR5

S/N: 002535448419

EIS.02

Uw slimme meter

Honeywell ESMR5

Typeaanduiding

U kunt een G4, G6, G10, G16, G25 hebben, afhankelijk van de grootte van uw aansluiting.

Display

Op het display kunt u de meterstand aflezen. U activeert het display door op de drukknop te drukken.

G4 en G6 (met 3 decimalen achter de komma)



G10, G16 en G25 (met 2 decimalen achter de komma)



Meterstand

U hoeft alleen op de eerste 5 (of 6) cijfers voor de komma te letten.

Drukknop



Toont na 1 x drukken de meterstand.

Barcode

De barcode is opgebouwd uit de metercode (5 posities), serienummer (10 posities) en bouwjaar (2 posities). In dit geval: metercode G0054, serienummer 0035448419 en bouwjaar 17.

Storingsindicator

Licht op als de normale werking van de meter wordt verstoord. Dit wordt automatisch doorgegeven aan Enexis en duidt niet op een gevaarlijke situatie of foute meetstand.



Veilig

De gasmeter is verzegeld om te voorkomen dat iemand anders dan onze monteur deze openmaakt. Het is niet toegestaan om het zegel te verbreken.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op enexis.nl/slimmeter